

انعام موجودی

ساعتی که در زمان زنگ خوردن سیبل آن بالا آمده و شما با تفنگ باید تیر بزنید تا هشدار ساعت از کار بیفتد



- طبقه بندی: حذف شده
- رده سنی از: 3 سال تا: 99 سال
- بارکد: 1000000107883
- شماره آیتم: BF1821
- قیمت: 1,450,000 ریال
- وزن: 540 گرم
- ابعاد جعبه: 20.00 * 10.00 * 18.50 سانتیمتر

برای دیدن تصویر بزرگتر، روی عکس ها کلیک کنید.



```
$(function() {initialize("1882732589");$("head").append(jQuery("").attr({rel: "stylesheet", type: "text/css", href: "styles/photogallery/thickbox.css"}));});
```

- [توضیحات](#)
- [فیلم](#)
- [محصولات مشابه با مرتبط](#)

توضیحات

یک ساعت رومیزی با مجهز بودن به حالت هشدار ، که با ساختار خاص خود یعنی نشانه گیری و شلیک ، به آن حالتی سرگرم کننده داده و می تواند برای کودکان و افراد علاقه مند



به تفنگ و تیراندازی بسیار جذاب باشد. عملکرد این ساعت به این صورت است که وقتی هشدار آن به صدا در می آید ، سیبل (صفحه نشانه گیری) ساعت بالا آمده و شما باید

با استفاده از تفنگ مخصوص خود نشانه گیری و تیراندازی کنید . اگر درست نشانه گیری کرده باشید ، هشدار ساعت برای چند دقیقه به تعویق می افتد . سپس باید دکمه M

را به مدت سه ثانیه فشار دهید تا هشدار به طور کامل و دائمی قطع شود . این ساعت علاوه بر قابلیت هشدار ، حالت بازی نیز دارد و میتوانید با آن صرفا بازی تیراندازی کنید.

این محصول با چهار باتری قلمی کار میکند که تهیه آن به عهده خودتان است . برای تنظیم ساعت میتوانید از راهنمایی که در ادامه قرار دارد و یا دفترچه راهنمای داخل جعبه

استفاده کنید .

راهنمای تنظیم ساعت

- تنظیم ساعت

برای تنظیم کردن زمان ابتدا باید دکمه M را به مدت سه ثانیه نگه دارید تا ساعت شروع به چشمک زدن کند . سپس به وسیله دکمه S میتوانید ساعت را انتخاب کنید کنید و پس

از آن برای تنظیم دقیقه دوباره باید M را بزنید تا دقیقه چشمک بزند و باز به وسیله دکمه S میتوانید دقیقه را انتخاب کنید. برای پایان کار و ذخیره تغییرات دوباره دکمه M را بزنید.

- تنظیم هشدار

برای تنظیم هشدار ، یکبار دکمه M را فشار دهید و بلافاصله بعد از آن دوباره دکمه M را به مدت چند ثانیه نگه دارید تا شکل زنگ بر روی نمایشگر چشمک بزند. حال میتوانید

با فشردن دکمه S هشدار را فعال یا غیر فعال کنید . با فشردن دکمه M میتوانید حالت سخت یا آسان را برای شلیک تیراندازی زمان هشدار تعیین کنید . پس از تعیین سطح

تیراندازی هشدار ، دوباره دکمه M را نگه دارید تا زمان روی صفحه شروع به چشمک زدن بکند و سپس با دکمه S ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید و بعد از انتخاب ساعت

همان کار را برای انتخاب دقیقه تکرار کنید . بعد از اطمینان از درستی ساعت تعیین شده، برای ذخیره آن یکبار دکمه M را فشار دهید .

- صدا گذاری برای حالت هشدار

شما میتوانید صدایی را برای ساعت پخش کنید تا آن را ضبط کند و به عنوان زنگ هشدار برای شما پخش کند. تنظیم این امکان بسیار ساده است. کافی است دکمه ضبط

(دکمه ای که رویش شکل دایره چاپ شده است) را نگه دارید و صدا را ضبط کنید . این ساعت قابلیت این را دارد که به مدت هفت ثانیه صدای مورد نظر را ضبط کند . برای

شنیدن صدایی که ضبط کرده اید ، دکمه پخش (دکمه ای که رویش شکل مثلث چاپ شده است) را فشار دهید تا صدا برایتان پخش شود .

- حالت بازی



با زدن دکمه MODE دو حالت بازی برای شما وجود دارد که با دکمه SET میتوانید حالت بازی را تغییر دهید. زمانی که حالت بازی را مشخص کردید دوباره دکمه MODE را بزنید. حالا سیبل بالا آمده و شما باید با اسلحه به آن شلیک کنید.

```
$(function() {$(".mavara-media-c512f17138").media({width: 300, height: 200, autoplay: دریافت: MSF  
true}, undefined, function() {$.each($(".mavara-media-c512f17138 div:nth-child(2)"), function()  
{$(this).prepend($(".mavara-media-c512f17138 + span"));});});});
```

محصولات مشابه

[ساعت دونه](#)

[ساعت بمبی بزرگ](#)

[ساعت موشکی](#)

```
$(function() {$(".head").append(jQuery("").attr({rel: "stylesheet", type: "text/css", href:  
"styles/tabbedcontents/tabbedcontents.css"}));$.getScript("lib/javascripts/tabbedcontentstart.js");});
```