



## انمام موجودی

اسباب بازی چکش باتری خور موزیکال برای آشنایی کودکان با ابزار فنی



- طبقه بندی: حذف شده
- رده سنی از: 3 سال تا: 8 سال
- بارکد: 1000000111934
- شماره آیتم: KT1301
- قیمت: 450,000 ریال
- ابعاد جعبه: 17.00 \* 34.50 \* 7.00 سانتیمتر
- [توضیحات](#)
- [فیلم](#)
- [محصولات مشابه یا مرتبط](#)

## توضیحات

اسباب بازی چکش باطری خور، چکشی است که به شکلی فانتزی و کودکانه ساخته شده است. با فشردن دکمه روی دسته آن سر چکش شروع به

حرکت کردن و بالا و پایین رفتن میکند مثل اینکه دارد روی چیزی کوبیده میشود و کودک شما میتواند از آن در جاهای مختلف استفاده کند. وقتی باطری

را در داخل آن میگذارید همزمان با فشردن دکمه چکش صداهای کوبانده شدن چکش روی سطوح مختلف به گوش میرسد و فرایند بازی کردن را

واقعی تر و جالبتر میکند. این محصول از جنس پلاستیک مقاوم ABS ساخته شده است که به راحتی خراب نمی شود و برای کودکان خطری ندارد.

کودک شما میتواند وقتی در حال انجام یک کار فنی هستید، با این ابزار ایمن شما را همراهی کنید و به این ترتیب دیگر ترس و واهمه ای از کنجکاوی

آن ها در امور فنی و ابزار آلات خطرناک نخواهید داشت و آن ها میتوانند در یک شرایط ایمن این ابزار آلات را بشناسند و با آن ها ساعت ها بازی

کنند. در مجموعه ابزار اسباب بازی باطری خور فروشگاه، ابزار اره برقی چوب بری، پیچ گوشتی، آچار فرانسه و اره معمولی نیز موجود میباشد.

این محصول با سه باتری ساعتی کار میکند که در محصول تعبیه شده است.

## توجه



این محصول مناسب کودکان زیر 3 سال نمی باشد .



```
$(function() {$(".mavara-media-237ce89162").media({width: 600, height: 400, autoplay: MSF دریافت: true}, undefined, function() {$.each($(".mavara-media-237ce89162 div:nth-child(2)"), function() {$(this).prepend($(".mavara-media-237ce89162 + span"));});});});
```

#### محصولات مشابه

[اسباب بازی اره برقی چوب بری](#)

[بیج گشتی باطری خور](#)

[اسباب بازی اره باطری خور](#)

```
$(function() {$(".head").append(jQuery("").attr({rel: "stylesheet", type: "text/css", href: "styles/tabbedcontents/tabbedcontents.css"}));$.getScript("lib/javascripts/tabbedcontentstart.js");});
```