



انمام موجودی



با فشردن دسته ها به سمت یکدیگر، دیسک به بیرون پرتاب می شود

- طبقه بندی: حذف شده
- رده سنی از: 4 سال تا: 15 سال
- بارکد: 000000101318
- شماره آیتم: FP-2016 Spin disk
- قیمت: 25,000 ریال

برای دیدن تصویر بزرگتر، روی عکس ها کلیک کنید.



```
$(function() {initialize("1126079558");$("head").append(jQuery("").attr({rel: "stylesheet", type: "text/css", href: "styles/photogallery/thickbox.css"}));});
```

- [توضیحات](#)
- [فیلم](#)
- [محصولات مشابه یا مرتبط](#)

چه یاد می گیرید؟

وقتی نیرویی توسط نیروی دیگری خنثی نشود ، باعث یک حرکت شتابدار می شود.



چگونه انجام می دهید؟

صفحه چرخان را مانند ساعت به مچ خود ببندید و یکی از دیسک ها را بر صفحه ی

مچ بند قرار دهید. حالا با یک فشار ، دسته ها را به سمت یکدیگر فشار دهید تا

دیسک پرتاب شود.

مبانی علمی؟

وقتی دسته ها را به سمت هم فشار می دهید، آن ها به یک سمت دیسک

می چرخند و از همان سمت به دیسک نیرو وارد می کنند. این نیرو چون با نیروی

دیگری خنثی نمی شود باعث پرتاب دیسک به سمت جلو می شود.

توجه

هنگام بازی مراقب باشید که صفحه ی چرخان به سمت صورت دیگران باشد.

```
$(function() {$("#mavara-media-c644676459").media({width: 300, height: 200, autoplay: MSF دریافت: true}, undefined, function() {$.each($("#mavara-media-c644676459 div:nth-child(2)"), function() {$(this).prepend($("#mavara-media-c644676459 + span"));});});});
```

محصولات مشابه

[تفنگ بونت بال کوچک](#)

[تیر انداز نشانه گیری تفنگی 1115](#)

[تفنگ آب پاش مخزن دار](#)

```
$(function() {$("#head").append(jQuery("").attr({rel: "stylesheet", type: "text/css", href: "styles/tabbedcontents/tabbedcontents.css"}));$.getScript("lib/javascripts/tabbedcontentstart.js");});
```