

انعام موجودی

صندوقی که می توانید لوازم کوچک خود را داخل آن قرار دهید و برای آن رمز انتخاب کنید



My Smart Family.ir

- طبقه بندی: حذف شده
- رده سنی از: 6 سال تا: 99 سال
- بارکد: 1000000107968
- شماره آیتم: 59449
- قیمت: 890,000 ریال
- وزن: 750 گرم
- ابعاد جعبه: 20.00 * 17.50 * 17.00 سانتیمتر
برای دیدن تصویر بزرگتر، روی عکس ها کلیک کنید.



```
$(function() {initialize("406648209");$("head").append(jQuery("").attr({rel: "stylesheet", type: "text/css", href: "styles/photogallery/thickbox.css"}));});
```

- [توضیحات](#)
- [فیلم](#)
- [محصولات مشابه یا مرتبط](#)

توضیحات

این صندوق در واقع یک قفلک است که از حفره بالای آن اسکناس و سکه را میتوانید داخل آن بیندازید . صندوق دارای

یک رمز است که از ابتدا برای آن تعریف شده است که اگر شما قبل از وارد کردن رمز سعی در باز کردن درب آن داشته باشید زنگ خطر آن به صدا در می آید. رمز ابتدایی که برای آن قرار گرفته شده است 1234 است. شما زمانی که رمز را وارد میکنید تا وقتی که چراغ پشت محل اثر انگشت روشن باشد میتوانید درب صندوق را از همان قسمت فشار داده و باز کنید. برای تغییر رمز صندوق این مراحل را انجام دهید: دکمه «*» و «#» را همزمان با هم فشار دهید و پس از آن رمز اولیه 1234 را وارد کنید پس از آن دوباره «*» و «#» را با هم فشار دهید و پس از آن رمز 4 رقمی مورد نظر خود را وارد کنید و در نهایت دوباره «*» و «#» را همزمان با هم فشار دهید، در این مرحله رمز شما ذخیره شده است. توجه داشته باشید در هر مرحله ای که به هر دلیلی زنگ خطر به صدا در آمد با وارد کردن رمز صحیح صدای آن قطع میشود. شما میتوانید حتی لوازم شخصی یا چیزهای دیگر را داخل این صندوق قرار دهید. این صندوق برای روشن شدن نیاز به سه باتری قلمی دارد.

نکته: در صورت فراموش کردن رمز صندوق میتوانید از دکمه Reset استفاده کنید.

شناسه فایل معتبر نیست: 116

محصولات مشابه

[صندوق پول خور](#)

[صندوق پول گریه](#)

[ساعت بیمی بزرگ](#)

```
$(function() {
    $("head").append(jQuery("").attr({rel: "stylesheet", type: "text/css", href: "styles/tabbedcontents/tabbedcontents.css"}));
    $.getScript("lib/javascripts/tabbedcontentstart.js");
});
```